

Canon



CT2-B270

ID

SELPHY
SQUARE QX10

COMPACT PHOTO PRINTER

Panduan Awal

Canon

CT2-B270-A

© CANON INC. 2024

Manual dan Perangkat Lunak

● Instruksi Manual (buku ini)

Baca manual ini sebelum penggunaan.

(Model CD1174)

● Panduan Pengguna Tingkat Lanjut

Kunjungi situs web berikut untuk "Panduan Pengguna Tingkat Lanjut" yang berisi instruksi detail tentang penggunaan produk.

<https://cam.start.canon/P002/>



● SELPHY Photo Layout

Aplikasi smartphone SELPHY Photo Layout dapat diunduh dari situs web berikut:

<https://cam.start.canon/spl/>



Catatan Awal dan Informasi Hukum

- Membaca panduan ini akan membantu Anda untuk belajar menggunakan printer dengan benar.
- Simpan panduan ini baik-baik agar Anda dapat menggunakan di kemudian hari.
- Canon berhak mengubah isi panduan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Ilustrasi dalam panduan ini mungkin sedikit berbeda dari peralatan aslinya.
- Walau demikian, Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat kesalahan pengoperasian produk ini.
- Gambar yang dicetak dengan produk ini selayaknya hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Mencetak material yang memiliki hak cipta secara tidak sah merupakan tindakan terlarang.

Instruksi Keselamatan

- Pastikan untuk membaca petunjuk ini agar dapat mengoperasikan produk dengan aman.
- Ikuti instruksi ini untuk mencegah timbulnya cedera atau kecelakaan pada pengguna produk atau orang lain.



PERINGATAN

Menandakan risiko cedera yang serius atau kematian.

- Hanya gunakan sumber listrik yang ditentukan dalam instruksi manual ini untuk digunakan bersama produk.
- Jangan membongkar atau memodifikasi produk.
- Jangan membiarkan produk terkena guncangan kuat atau getaran.
- Jangan menyentuh bagian internal yang terekspos.
- Hentikan penggunaan produk pada kondisi tertentu misalnya saat muncul asap atau bau aneh.
- Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, bensin, atau tiner untuk membersihkan produk.
- Jangan membasahi produk. Jangan memasukkan benda asing atau cairan ke dalam produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang mungkin terdapat gas yang mudah terbakar.

Ini mungkin dapat menyebabkan sengatan listrik, ledakan atau kebakaran.

- Jangan sentuh produk yang terhubung ke stopkontak saat terjadi badai petir.
- Hal ini mungkin dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Secara berkala bersihkan debu dari steker dan stopkontak menggunakan kain kering.
 - Jangan mencolokkan atau melepaskan steker dengan tangan yang basah.
 - Jangan menggunakan produk jika steker daya tidak terpasang sempurna pada stopkontak.
 - Jangan membiarkan steker daya dan terminal terkena kotoran atau membiarkannya bersentuhan dengan pin logam atau objek logam lainnya.
 - Jangan sentuh pengisi baterai atau adaptor AC yang terhubung ke stopkontak saat terjadi badai petir.
 - Jangan meletakkan benda berat di atas kabel daya. Jangan merusak, memutuskan atau memodifikasi kabel daya.
 - Jangan membungkus produk dengan kain atau material lainnya ketika sedang digunakan atau sesaat setelah digunakan ketika produk masih hangat.
 - Jangan biarkan produk terhubung ke sumber listrik untuk jangka waktu yang lama.
 - Jangan mengisi daya baterai pada suhu di luar rentang 5 – 40 °C (41 – 104 °F).

Ini mungkin dapat menyebabkan sengatan listrik, ledakan atau kebakaran.

- Ikuti segala indikasi untuk mematikan produk di tempat yang melarang penggunaan produk.

Tidak melakukan hal tersebut mungkin dapat menyebabkan peralatan lain mengalami kerusakan karena efek gelombang elektromagnetik dan bahkan mengakibatkan kecelakaan.



PERHATIAN

Perhatikan hal-hal di bawah ini. Jika tidak, mungkin dapat menimbulkan cedera fisik atau kerusakan properti.

- Jangan sentuh bagian internal mana pun di dalam produk. Hal ini mungkin dapat menyebabkan cedera.

Peringatan untuk Wi-Fi (LAN Nirkabel)

- Produk ini dilengkapi dengan perangkat nirkabel. Nomor modelnya adalah CD1174 (termasuk modul WLAN model WM323).
- Negara dan Wilayah yang Mengizinkan Penggunaan WLAN
 - Penggunaan WLAN dibatasi pada beberapa negara dan wilayah, dan penggunaan ilegal dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan nasional atau lokal. Untuk menghindari pelanggaran peraturan WLAN, kunjungi situs web Canon untuk memeriksa tempat penggunaan yang diperbolehkan.
Perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab untuk masalah apa pun yang timbul dari penggunaan WLAN di negara dan wilayah lain.
- Melakukan salah satu dari hal-hal berikut ini dapat dikenakan sanksi hukum:
 - Mengubah atau memodifikasi produk
 - Melepaskan label sertifikasi dari produk
- Jangan gunakan fungsi LAN nirkabel produk ini di dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya.
Penggunaan fungsi LAN nirkabel di dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya mungkin dapat memengaruhi pengoperasian perangkat tersebut.

Peringatan Gangguan Gelombang Radio

Produk ini mungkin menerima gangguan dari perangkat lain yang memancarkan gelombang radio.

Untuk menghindari gangguan, pastikan untuk menggunakan produk ini sejauh mungkin dari perangkat tersebut, atau hindari menggunakan perangkat tersebut pada waktu yang bersamaan dengan produk ini.

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Direkomendasikan untuk menggunakan aksesori Canon asli

Produk ini didesain untuk memperoleh performa yang sangat baik ketika digunakan dengan aksesori Canon asli.

Canon tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan produk ini dan/ atau kecelakaan seperti kebakaran, dll., yang disebabkan oleh malfungsi dari aksesori Canon yang tidak asli (misalnya kebocoran dan/atau ledakan baterai). Harap perhatikan bahwa garansi ini tidak berlaku untuk perbaikan yang timbul akibat malfungsi aksesori Canon yang tidak asli, namun Anda dapat meminta perbaikan dengan dikenakan biaya.

PERHATIAN

BUANGLAH BATERAI YANG TELAH DIGUNAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN LOKAL.

Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Perhatikan tindakan-tindakan pencegahan berikut ini ketika menggunakan, memindahkan atau menyimpan baterai, termasuk baterai built-in.

Hindarkan dari suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah. Membiarkan baterai berada di tempat yang sangat panas dapat menyebabkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar, dan menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan.

Hindarkan dari kondisi tekanan udara yang rendah di dataran tinggi. Membiarkan baterai dalam kondisi tekanan udara yang sangat rendah dapat menyebabkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar, dan menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan.

Jangan membuang baterai ke dalam api, kompor, atau tungku perapian, serta jangan meremuk, melubangi, atau membongkar baterai. Ini dapat menimbulkan ledakan.



Arus searah



Siaga

Merek Dagang

- Untuk informasi merek dagang, rujuk ke Panduan Pengguna Tingkat Lanjut.

Garansi produk ini hanya berlaku di negara/wilayah yang tertulis pada kartu garansi Anda.

